

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD LEA CUIDADOSAMENTE Y RESPETE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL EMPUJADOR VET.PLUS.

- La unidad está diseñada para usarse exclusivamente con ganado.
- Nunca utilice el dispositivo en seres humanos.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.

- La unidad genera una descarga de alta tensión y mientras la unidad esté activada, nunca debe tocar los electrodos.
- La unidad está siempre lista para ser empleada cuando tiene las baterías colocadas.
- Quite las baterías del empujador eléctrico antes de limpiar la unidad.
- Proteja la unidad de la humedad.
- Utilice en una zona bien ventilada.

- No emplee cerca de líquidos inflamables o de polvo.
- Ponga el seguro al gatillo cuando la picana no esté en uso.
- SI UTILIZA UNA UNIDAD RECARGABLE, CÁRGUELA COMPLETAMENTE ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ

Aplicación

El dispositivo VET.PLUS es un empujador eléctrico para ganado diseñada para facilitar el movimiento de reses y cerdos.

Funcionamiento

El dispositivo VET.PLUS utiliza baterías para alimentar un circuito electrónico que genera una descarga de alta tensión. Esta descarga se libera cuando se hace contacto en el animal con los dos electrodos.

Protección de los animales

Respete las reglamentaciones vigentes para proteger animales en su región.

Sustitución/recarga de baterías:

Antes de tratar de quitar el compartimento para las baterías, asegúrese de que esté puesto el seguro en el gatillo (situado en la parte inferior del mango).

1. Separe el compartimento de las baterías del extremo de la unidad ejerciendo presión sobre las lengüetas negras que conectan el compartimento con el mango. 2. Mientras aprieta las lengüetas, separe suavemente el compartimento del mango. 3. El compartimento debería desprenderse con un poco de presión. 4. Para instalar el paquete de baterías nuevamente, apriete las lengüetas del paquete y conecte a la unidad de motor para asegurarlo.

En el caso del **PAQUETE DE BATERÍAS ALCALINAS**, las baterías se fijan al paquete con una tapa que puede desenroscarse a mano. Desenrosque la tapa girándola en sentido antihorario. Quite todas las baterías e introduzca las nuevas según el diagrama. Vuelva a colocar la tapa, presiónela con firmeza y gírela en sentido horario.

En el caso del **PAQUETE DE BATERÍAS RECARGABLES**, el paquete debe colocarse en la base de carga. **NO TRATE DE USAR LA UNIDAD CON CUALQUIER OTRO ADAPTADOR FUERA DE CORRIENTE.** Esto puede dañar gravemente las baterías y se anulará la garantía. • Para cargar, coloque el paquete en la base, asegurándose de que el cable del cargador esté correctamente enchufado en la base de carga y a una fuente de alimentación en funcionamiento. • No desarme la base de carga. Ninguna de las piezas en su interior puede ser reparada. La garantía de la unidad se anulará si la desarma. • Desconecte la base de carga cuando no esté en uso. • Nunca exponga la base de carga a la humedad. • Cuando el paquete de baterías esté completamente cargado, vuelva a colocarlo en la unidad "conectándolo" al mango. No desarme el paquete de baterías recargables. Ninguna de las piezas en su interior puede ser reparada. La garantía del paquete de baterías recargables se anulará si lo desarma. El paquete de baterías recargables debe estar completamente cargado antes de utilizar la unidad por primera vez. La unidad ahora está lista para ser usada.

Cómo utilizar el empujador eléctrico VET.PLUS

- Confirme que el seguro del gatillo esté orientado "hacia abajo" o "desbloqueado".
- Aplique los electrodos al músculo en las patas traseras del animal. Oprima y libere el gatillo. Nunca aplique la unidad en la cara, las orejas, la cabeza o los genitales de los animales.
- Alternativamente, oprima el gatillo y luego toque el animal. La unidad es un instrumento benigno para mover animales rebeldes cuando otros métodos resultan ineficaces. Nunca prolongue el contacto de los electrodos con un animal mientras mantiene oprimido el gatillo.

Mantenimiento del empujador eléctrico VET.PLUS

Quite el paquete de baterías antes de limpiar la unidad. Utilice un paño húmedo y un limpiador doméstico suave para limpiarla. No sumerja la unidad ya que la dañará y anulará la garantía. Asegúrese que la unidad esté completamente seca antes de re-ensamblar y usar.